



FTS-30

酚酞溶液针孔试验仪

说明书

宁波凯诺仪器

地址：宁波市北仑区明州路	邮编：315803
电话：0574-55008763	传真：0574-56877165
手机：13081988180 15257466567	Q Q：503758071
网址： http://www.nbknyq.com	邮箱： nbknyq@163.com

联系：王成军 13081988180 15257466567

电话：0574-55008763 传真：0574-56877165

开户行：中国农业银行宁波市北仑区支行

帐号：39-302001040009634

地址：宁波北仑区明州路长江国际大厦

网址：<http://www.nbknyq.com>



一、概述

酚酞溶液针孔试验仪 FTS-30, 是我公司根据 GB/T4074.5-2008 和 JISC3003 标准规定而设计的一种漆包圆线针孔检测装置, 该装置检测试样之前, 试样应在空气循环烘箱中热处理 10min。然后在通电的**氯化钠溶液**和酚酞溶液作用下针孔缺陷以淡红色流束形式反映出来。

二、主要技术参数

1. 试验电压: DC 0-30V 连续可调;
2. 短路电流: DC 0-3A 连续可调;
3. 溶液槽内腔尺寸: 300*240*95 (6800ml);
4. 时间继电器: 任意设置;
5. 输入电源: AC220V \pm 10%50Hz;
6. 最大消耗功率: $<90W$;
7. 工作条件: 温度-10-40 $^{\circ}C$ 相对湿度 $<90\%$;
8. 外形尺寸: L*W*H 500*300*335。

三、使用说明

1. 加入 0.2%**氯化钠溶液**并加入适量 3%**酚酞乙醇溶液**, 水面超出试样约 10mm 以上;
2. 接上电源。(AC220V \pm 10%);
3. 将电源开关置于"ON"位置, 指示灯为红色;
4. 调节"VOLTAGE"粗调和细调旋钮到需要的输出电压(一般为(12 \pm 2)V);
5. 恒流调节: 为防止过度发热, 短路电流应不大于 500mA;

先将电压调至 3-10V 任意值, 将电流粗细旋钮调至 0 及逆时针转到底, 然后用导线

联系: 王成军 13081988180 15257466567

电话: 0574-55008763 传真: 0574-56877165

开户行: 中国农业银行宁波市北仑区支行

帐号: 39-302001040009634

地址: 宁波北仑区明州路长江国际大厦

网址: <http://www.nbknyc.com>



短路正负接线柱,再顺时针调节电流粗细旋钮到所需限定的电流值,最后拆除短路导线,调节电压粗细旋钮到所需的电压值。

6. 将时间继电器设置为所需时间。

7. 将按规定加热处理后的试样,并在不弯曲、不拉伸的情况下冷却至室温,然后试样一端接于黑色接线柱上(负极),另一端置于溶液槽中(正极),启动“**试验**”按钮,时间到后蜂鸣器报警,即可用正常视力观察,记录针孔数,再按一次“**试验**”按钮即复位为待机状态。

8. **注意! 做完试验后,应放掉盐水,并用清水冲洗干净,否则溶液槽很容易腐蚀。**

注意:氯化钠溶液浓度为 2g/L,并在溶液中加入适量浓度为 30g/L 的酚酞乙醇溶液,以易观察到针孔(溶液中出现淡红色流束)。

四、其 它

仪器出厂时应包括下列附备件:

- | | |
|-----------|----|
| 1. 使用说明书 | 一份 |
| 2. 产品检定证书 | 一份 |
| 3. 附 件: | |
| 电源线 | 一根 |
| 保险管 3A | 一个 |

联系:王成军 13081988180 15257466567

电话: 0574-55008763 传真: 0574-56877165

开户行:中国农业银行宁波市北仑区支行

帐号: 39-302001040009634

地址:宁波北仑区明州路长江国际大厦

网址: <http://www.nbknyq.com>